

## Índice

Designação	Série	Sup. de Fricção	Manutenção
<u>Terminais Esféricos 90° 180°</u>	1	-	Requer
<u>Terminais de Barra / Vareta</u>	2	-	Requer
<u>Terminais Rotulares EA EXT</u>	E	Aço / Aço	Requer
<u>Terminais Rotulares EA INT</u>	E	Aço / Aço	Requer
<u>Terminais Rotulares ET EXT</u>	E	Aço / PTFE	Livre
<u>Terminais Rotulares ET INT</u>	E	Aço / PTFE	Livre
<u>Terminais Rotulares KA EXT</u>	K	Aço / Aço	Requer
<u>Terminais Rotulares KA INT</u>	K	Aço / Aço	Requer
<u>Terminais Rotulares KB EXT</u>	K	Aço / Bronze	Requer
<u>Terminais Rotulares KB INT</u>	K	Aço / Bronze	Requer
<u>Terminais Rotulares KT EXT</u>	K	Aço / PTFE	Livre
<u>Terminais Rotulares KT INT</u>	K	Aço / PTFE	Livre
<u>Rótulas Radiais EA</u>	E	Aço / Aço	Requer
<u>Rótulas Radiais GA</u>	G	Aço / Aço	Requer
<u>Rótulas Radiais KA</u>	K	Aço / Aço	Requer
<u>Rótulas Radiais LA</u>	L	Aço / Aço	Requer
<u>Rótulas Radiais ZA</u>	Z	Aço / Aço	Requer
<u>Rótulas Radiais KB</u>	K	Aço / Bronze	Requer
<u>Rótulas Radiais ET</u>	E	Aço / PTFE	Livre
<u>Rótulas Radiais GT</u>	G	Aço / PTFE	Livre
<u>Rótulas Radiais KT</u>	K	Aço / PTFE	Livre
<u>Rótulas Axiais AA</u>	-	Aço / Aço	Requer
<u>Rótulas Axiais AT</u>	-	Aço / PTFE	Livre
<u>Rótulas de Contato Angular AA</u>	-	Aço / Aço	Requer
<u>Rótulas de Contato Angular AT</u>	-	Aço / PTFE	Livre
<u>Terminais Rotulares TI - TE</u>	-	Aço / Aço	Requer